

3 TRAKTORIN TAKALANA

Käyttäjän opas



VAROITUS

Lue ja ymmärrä huolellisesti seuraavat turvallisuusohjeet ennen kuin aloitat laitteen kokoamisen

1. Kokoa laite siistillä ja roskattomalla alueella, roskainen ympäristö aiheuttaa kaatumisvaaran.
2. Älä nosta painavia osia, vaan käytä apuna nosturia, taljaa, trukkia tai muita mekaanisia apuvälineitä.
3. Älä jätä käsiä tai muita vartalonosia asennuksen alle.
4. Tutki kone huolellisesti kokoamisen jälkeen varmistaaksesi, että kaikki mutterit, pultit ja hydrauliset asennukset ovat kunnolla kiinnitettyjä.
5. Ennen kuin aloitat laitteen käytön - ota yhteyttä kauppiaseesi tai valmistajaan jos sinulla on laitteen kokoamiseen tai käyttöön liittyvää kysyttävää

LAITTEEN KOKOAMINEN

1. Pura lana pakkauksesta ja tarkista puuttuuko osia.
2. Asenna terälevy (2) taustalevyyn (21).
3. Kiinnitä liitoskappale (6) taustalevyyn (21).
4. Kiinnitä tukirunko (15) taustalevyyn (6).
5. Kiinnitä sivupalkki (20) ja tuki (12) tukirunkoon (15).

Tärkeää turvallisuus tietoa!

Vieraiden työvarusteiden käyttö voi johtaa tapaturmiin. Lue tämä käyttöohje ja traktorisi käyttöohjeet ennen laitteen kokoamista ja käyttöä perehtyäksesi kunnolla koneeseesi. Jos lainaat tai vuokraat konetta, varmista, että käyttäjä osaa käyttää konetta turvallisesti.


Useimmat onnettomuudet johtuvat välinpitämättömyydestä ja huolimattomuudesta. Pidä kaikki sivulliset väh. 8 metrin etäisyydellä, kun kone on käytössä.

Suojavarusteet kuten turvalasit, turvakengät ja hanskat ovat suositeltavia. Älä koskaan aseta ruumiinosia vaaralle alttiiksi koneen asennus-, käyttö-, korjaus- ja huoltotoimenpiteissä.

Ennen kuin käytät konetta varmista, että kaikki pultit, mutterit ja kiinnitykset ovat paikoillaan. Korvaa vaurioituneet ja kuluneet osat välittömästi.

Älä anna turvallisuus- ja käyttöohjeisiin perehtymättömän henkilön käyttää laitetta.

OSALUETTELO



- 1 Ruuvi M16x40 15 kpl
- 2 Terälevy 1 kpl
- 3 Prikka 16 15 kpl
- 4 Lukkoprikka 16 15 kpl
- 5 Mutteri M16 15 kpl
- 6 Liitoskappale 1 kpl
- 7 Prikka 27 2 kpl
- 8 Kiinnitin 5 3 kpl
- 9 Mutteri M27 2 kpl
- 10 Sokka 2 kpl
- 11 Pultti M16x45 1 kpl
- 12 Tuki 1 kpl
- 13 Pultti M16x95 1 kpl

- 14 Kiinnike 2 kpl
- 15 Päärunko 1 kpl
- 16 Mutteri M22 2 kpl
- 17 Lukkoprikka 22 2 kpl
- 18 Kiinnitystappi 2 kpl
- 19 Sokka 1 kpl
- 20 Sivupalkki 2 kpl
- 21 Taustalevy 1 kpl